

Momenttiavainten yleiskatsaus

Työkalu	Tarkkuus	Vääntömomentti	Erityispiirre	Nm-alue	Momenttialue						
					0,01 Nm	0,1 Nm	1 Nm	10 Nm	20 Nm		
iTorque 	± 6 %	säädettävä	Digitaalinäyttö ClickControl Kalibrointihälytys Numeroasteikko	0,4 – 1,5 0,8 – 3,0 1,0 – 5,0							
TorqueVario®-S 	± 10 % ± 6 %/± 10 %	säädettävä	Numeroasteikko	0,04 – 0,46 0,1 – 0,6 0,4 – 1,0 0,5 – 2,0 0,8 – 5,0 2,0 – 7,0							
	± 6 %										
TorqueVario®-S ESD 	± 10 % ± 6 %/± 10 %	säädettävä	ESD-kykyinen Numeroasteikko	0,04 – 0,46 0,1 – 0,6 0,4 – 1,0 0,5 – 2,0 0,8 – 5,0							
	± 6 %										
TorqueFix® 	± 6 %	kiinteä	Esiasetettu tehtaalla	16 Versiot 0,4 – 7,2							
easyTorque 	± 10 %	kiinteä	Esiasetettu tehtaalla	13 Versiot 0,5 – 5,0							
TorqueFix® Key 	± 6 %	kiinteä	Esiasetettu tehtaalla	0,5 – 4,0							
easyTorque-momenttisovitin 	± 10 %	kiinteä	VDE-sertifiointi Esiasetettu tehtaalla	5 Versiot 0,8 – 4,0							
TorqueVario®-S VDE 	± 6 %	säädettävä	VDE-sertifiointi Numeroasteikko	0,5 – 2,0 0,8 – 5,0 2,0 – 7,0							
TorqueVario®-S T electric 		säädettävä	VDE-sertifiointi Numeroasteikko	5 – 14							
Jännitesuojattu momenttiavain electric 	± 4 %	säädettävä	VDE-sertifiointi Numeroasteikko	5-25							
TorqueVario®-S T 	± 6 %	säädettävä	Numeroasteikko	5,0 – 14							
TorqueFix®-T 	± 6 %	kiinteä	Esiasetettu tehtaalla	6 Versiot 6,0 – 14							