




Oversikt over momentverktøyet

Verktøy	Presisjon	Innstilling	Spesialfunksjon	Nm-område	Momentområde					Utskiftbare blader
					0,01 Nm	0,1 Nm	1 Nm	10 Nm	20 Nm	
iTorque 	± 6 %	variabel	Digitaldisplay ClickControl Kalibreringsalarm Tallskala	0,4 – 1,5 0,8 – 3,0 1,0 – 5,0						Serie 2859    
TorqueVario®-S 	± 10 % ± 6 %/± 10 % ± 6 %	variabel	Tallskala	0,04 – 0,46 0,1 – 0,6 0,4 – 1,0 0,5 – 2,0 0,8 – 5,0 2,0 – 7,0						
TorqueVario®-S ESD 	± 10 % ± 6 %/± 10 % ± 6 %			0,04 – 0,46 0,1 – 0,6 0,4 – 1,0 0,5 – 2,0 0,8 – 5,0						
TorqueFix® 	± 6 %	fast	Fast forhåndsinnstilt fra fabrikken	16 Versjoner 0,4 – 7,2						
easyTorque 	± 10 %	fast	Fast forhåndsinnstilt fra fabrikken	13 Versjoner 0,5 – 5,0						
TorqueFix® Key 	± 6 %	fast	Fast forhåndsinnstilt fra fabrikken	0,5 – 4,0						Serie 28369 
easyTorque-adapter 	± 10 %	fast	VDE-sertifisering Fast forhåndsinnstilt fra fabrikken	5 Versjoner 0,8 – 4,0						slimBits Serie 2831  
TorqueVario®-S VDE 	± 6 %	variabel	VDE-sertifisering Tallskala	0,5 – 2,0 0,8 – 5,0 2,0 – 7,0						
TorqueVario®-S T electric 		variabel	VDE-sertifisering Tallskala	5 – 14						
Momentnøkkel electric 	± 4 %	variabel	VDE-sertifisering Tallskala	5-25						Serie 28379  
TorqueVario®-S T 	± 6 %	variabel	Tallskala	5,0 – 14						Serie 7207 (3/8") Serie 7209 (1/4")  
TorqueFix®-T 	± 6 %	fast	Fast forhåndsinnstilt fra fabrikken	6 Versjoner 6,0 – 14						Serie 2899 